



Instituto  
Nacional  
de Tecnología  
Industrial

**INTI**

SERVICIO ARGENTINO DE CALIBRACIÓN Y MEDICIÓN  
LABORATORIO N° 10  
CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN/MEDICIÓN  
N° 39194-P-0825



Servicio  
Argentino de  
Calibración y  
Medición

N° total de páginas del certificado: 7

Laboratorio de calibración y medición supervisado por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial



**Dolz Hnos. S.R.L.**

**CALIBRACION DE PESAS Y BALANZAS  
MEDICIONES DE MASA**

FONROUGE 1867/75 (C1440CYU) – Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
Tel/Fax 4635-3159 ♦ 4683-8890 – email: ventas@dolzhnos.com.ar

Este certificado se expide de acuerdo al convenio establecido entre el INTI y el titular del Laboratorio de Calibración/Medición.

Este certificado de calibración/medición documenta la trazabilidad a los patrones nacionales, los cuales representan a las unidades físicas de medida en concordancia con el Sistema Internacional de Unidades (SI).

Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente excepto cuando se haya obtenido previamente permiso por escrito del INTI y del Laboratorio que lo emite. Certificados de calibración/medición sin firma y aclaración, no serán válidos.

El usuario es responsable de la recalibración del objeto a intervalos apropiados.

**Objeto:** Lote de pesas, clase M1. Ver detalle en la página 2.

**Fabricante:** Dolz Hnos. SRL.

**Modelo:** Paralelepípedica de control con manija.

**Número de serie:** Ver detalle en la columna N° de Serie de la tabla de resultados.

**Determinaciones requeridas:** Mantenimiento y calibración.

**Fecha de calibración o medición:** 12-08-2025

**Fecha de emisión del certificado:** 14-08-2025

**Lugar de calibración:**

**DOLZ HNOS S.R.L.**  
**Fonrouge 1867/73 – C.A.B.A.**

**Cliente:** **TEC INSTRUMENTAL S.A.**

BLAS PARERA 1007 – FLORIDA – VTE. LOPEZ – PROV. DE BUENOS  
AIRES.

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren exclusivamente a los equipos o instrumentos sometidos a la calibración o medición, así como al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El Laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de este certificado.

3



### 1.- Detalle del objeto a calibrar:

Cantidad	Modelo	Código de aprobación	Valor nominal	Clase
104 (ciento cuatro)	Paralelepípedica de control con manija	ZX.80-333	5 kg a 20 kg	M1

### 2.- Metodología empleada:

La calibración se realizó por comparación con pesas patrones, utilizando comparadores de masa.

Procedimiento específico PE10.02 con el siguiente alcance:

- Calibración de pesas de 1 mg a 1000 kg de acuerdo a la resolución 456/83 de la Secretaría de Comercio.
- Calibración de pesas incluidas en la recomendación R111/2004 de la OIML y determinaciones de masa desde 1 mg a 1000 kg.

### 3.- Resultados:

En la siguiente tabla se informa valor nominal  $VN$ , error convencional  $Ec$  e incertidumbre asociada  $U$ .

$VN / kg$	N° de Serie	$Ec / g$		$U / g$
		Antes del mantenimiento	Después del mantenimiento	
5	AA9321.01	- 0,447	+ 0,123	0,075
5	AA9321.02	- 0,137	+ 0,128	0,075
10	AB1671.01	- 0,20	+ 0,23	0,15
10	AB4087.01	- 0,49	+ 0,18	0,15
10	AB4087.02	- 0,37	+ 0,25	0,15
20	AA9321.05	- 0,7	+ 0,3	0,3
20	AA9321.06	- 1,5	+ 0,3	0,3
20	AA9321.07	- 1,1	+ 0,3	0,3

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren exclusivamente a los equipos o instrumentos sometidos a la calibración o medición, así como al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El Laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de este certificado.



Instituto  
Nacional  
de Tecnología  
Industrial

**INTI**

SERVICIO ARGENTINO DE CALIBRACIÓN Y MEDICIÓN  
LABORATORIO N° 10  
CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN/MEDICIÓN  
N° 39194-P-0825



Servicio  
Argentino de  
Calibración y  
Medición

Página 3

VN / kg	N° de Serie	Eclg		U / g
		Antes del mantenimiento	Después del mantenimiento	
20	AA9321.08	- 0,6	+ 0,3	0,3
20	AA9321.09	- 0,6	+ 0,3	0,3
20	AA9321.10	- 1,0	+ 0,3	0,3
20	AA9321.11	- 1,3	+ 0,3	0,3
20	AA9321.12	- 0,3	+ 0,2	0,3
20	AA9321.13	- 1,0	+ 0,3	0,3
20	AA9321.14	- 1,3	+ 0,4	0,3
20	AA9321.15	- 0,8	+ 0,2	0,3
20	AA9321.16	- 1,3	+ 0,2	0,3
20	AA9321.17	- 1,2	+ 0,3	0,3
20	AA9321.18	- 1,3	+ 0,2	0,3
20	AA9321.19	- 0,9	+ 0,3	0,3
20	AA9321.20	- 1,6	+ 0,4	0,3
20	AA9321.21	- 1,3	+ 0,3	0,3
20	AA9321.22	- 1,1	+ 0,2	0,3
20	AA9321.23	- 0,7	+ 0,2	0,3
20	AA9321.24	- 1,5	+ 0,3	0,3
20	AA9321.25	- 0,8	+ 0,3	0,3
20	AA9321.26	- 0,9	+ 0,3	0,3
20	AA9321.27	- 0,9	+ 0,2	0,3
20	AA9321.28	- 1,6	+ 0,3	0,3
20	AA9321.29	- 0,5	+ 0,3	0,3
20	AA9321.30	- 1,5	+ 0,4	0,3
20	AA9321.31	- 1,2	+ 0,2	0,3
20	AA9321.32	- 1,3	+ 0,3	0,3
20	AA9321.33	- 0,5	+ 0,3	0,3
20	AA9321.34	- 1,3	+ 0,2	0,3

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren exclusivamente a los equipos o instrumentos sometidos a la calibración o medición, así como al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El Laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de este certificado.

7



Instituto  
Nacional  
de Tecnología  
Industrial

**INTI**

SERVICIO ARGENTINO DE CALIBRACIÓN Y MEDICIÓN  
LABORATORIO N° 10  
CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN/MEDICIÓN  
N° 39194-P-0825



Servicio  
Argentino de  
Calibración y  
Medición

Página 4

VN / kg	N° de Serie	E / g		U / g
		Antes del mantenimiento	Después del mantenimiento	
20	AA9321.35	- 1,2	+ 0,3	0,3
20	AA9321.36	- 1,4	+ 0,2	0,3
20	AA9321.37	- 0,5	+ 0,3	0,3
20	AA9321.38	- 1,2	+ 0,2	0,3
20	AA9321.39	- 1,1	+ 0,3	0,3
20	AA9321.40	- 1,1	+ 0,3	0,3
20	AA9321.41	- 0,5	+ 0,2	0,3
20	AA9321.42	- 0,5	+ 0,3	0,3
20	AA9321.43	- 1,4	+ 0,3	0,3
20	AA9321.44	- 1,2	+ 0,3	0,3
20	AA9321.45	- 1,1	+ 0,3	0,3
20	AA9321.46	- 0,9	+ 0,2	0,3
20	AA9321.47	- 0,4	+ 0,3	0,3
20	AA9321.48	- 1,3	+ 0,3	0,3
20	AA9321.49	- 0,3	+ 0,3	0,3
20	AA9321.50	- 1,6	+ 0,3	0,3
20	AA9321.51	- 1,7	+ 0,4	0,3
20	AA9321.52	- 1,1	+ 0,4	0,3
20	AA9321.53	- 0,7	+ 0,3	0,3
20	AA9321.54	- 0,4	+ 0,3	0,3
20	AA9321.55	- 1,3	+ 0,3	0,3
20	AA9321.56	- 1,2	+ 0,3	0,3
20	AA9321.57	- 1,7	+ 0,4	0,3
20	AA9321.58	- 0,7	+ 0,4	0,3
20	AA9321.59	- 1,5	+ 0,3	0,3
20	AA9321.60	- 0,8	+ 0,3	0,3
20	AA9321.61	- 0,5	+ 0,3	0,3

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren exclusivamente a los equipos o instrumentos sometidos a la calibración o medición, así como al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El Laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de este certificado.

17



Instituto  
Nacional  
de Tecnología  
Industrial

**INTI**

SERVICIO ARGENTINO DE CALIBRACIÓN Y MEDICIÓN  
LABORATORIO N° 10  
CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN/MEDICIÓN  
N° 39194-P-0825



Servicio  
Argentino de  
Calibración y  
Medición

Página 5

VN / kg	N° de Serie	Eclg		U / g
		Antes del mantenimiento	Después del mantenimiento	
20	AA9321.62	- 0,8	+ 0,3	0,3
20	AA9321.63	- 0,7	+ 0,2	0,3
20	AA9321.64	- 1,2	+ 0,2	0,3
20	AA9321.65	- 0,9	+ 0,3	0,3
20	AA9321.66	- 1,2	+ 0,3	0,3
20	AA9321.67	- 0,6	+ 0,3	0,3
20	AA9321.68	- 0,9	+ 0,2	0,3
20	AA9321.69	- 0,4	+ 0,3	0,3
20	AA9321.70	- 0,6	+ 0,4	0,3
20	AA9321.71	- 1,4	+ 0,3	0,3
20	AA9321.72	- 0,7	+ 0,3	0,3
20	AA9321.73	- 1,5	+ 0,3	0,3
20	AA9321.74	- 1,2	+ 0,2	0,3
20	AA9321.75	- 1,4	+ 0,2	0,3
20	AA9321.76	- 1,4	+ 0,3	0,3
20	AA9321.77	- 1,4	+ 0,3	0,3
20	AA9321.78	- 0,8	+ 0,3	0,3
20	AA9321.79	- 0,6	+ 0,3	0,3
20	AA9321.80	- 1,5	+ 0,3	0,3
20	AA9321.81	- 0,9	+ 0,3	0,3
20	AA9321.82	- 0,6	+ 0,4	0,3
20	AA9321.83	- 0,8	+ 0,3	0,3
20	AA9321.84	- 0,8	+ 0,3	0,3
20	AA9321.85	- 0,8	+ 0,3	0,3
20	AA9321.86	- 1,2	+ 0,3	0,3
20	AB1672.01	- 1,5	+ 0,4	0,3
20	AB1672.02	- 0,9	+ 0,3	0,3

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren exclusivamente a los equipos o instrumentos sometidos a la calibración o medición, así como al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El Laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de este certificado.



Instituto  
Nacional  
de Tecnología  
Industrial

**INTI**

SERVICIO ARGENTINO DE CALIBRACIÓN Y MEDICIÓN  
LABORATORIO N° 10  
CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN/MEDICIÓN  
N° 39194-P-0825



Servicio  
Argentino de  
Calibración y  
Medición

Página 6

VN / kg	N° de Serie	E / g		U / g
		Antes del mantenimiento	Después del mantenimiento	
20	AB1672.03	- 0,7	+ 0,4	0,3
20	AB1672.04	- 0,8	+ 0,3	0,3
20	AB1672.05	- 0,6	+ 0,3	0,3
20	AB1672.07	- 0,7	+ 0,3	0,3
20	AB1672.08	- 0,5	+ 0,4	0,3
20	AB1672.09	- 1,1	+ 0,3	0,3
20	AB1672.10	- 1,2	+ 0,3	0,3
20	AB1672.11	- 1,3	+ 0,3	0,3
20	AB1672.12	- 1,3	+ 0,3	0,3
20	AB1672.13	- 0,6	+ 0,2	0,3
20	AB1672.14	- 0,6	+ 0,3	0,3
20	AB1672.15	- 0,8	+ 0,3	0,3
20	AB1672.16	- 0,8	+ 0,4	0,3
20	AB1672.17	- 0,8	+ 0,2	0,3
20	AB1672.18	- 1,4	+ 0,3	0,3

*El mantenimiento comprende la limpieza, pintura y ajuste si es necesario.*

Condiciones ambientales promedio durante la calibración: Temperatura: ( 18,8 ± 2,0 ) °C  
Humedad: ( 38,1 ± 10,0 ) %  
Densidad del aire: ( 1,211 ± 0,015 ) kg/m<sup>3</sup> Presión atmosférica: ( 1017,9 ± 5,0 ) hPa

**4.- Patrones utilizados:**

Patrón de referencia: R1000-A1. Certificado del INTI Nro. 222 6168 Único.  
Patrón de trabajo: Certificado interno Nro. 38324-T-0325.

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren exclusivamente a los equipos o instrumentos sometidos a la calibración o medición, así como al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El Laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de este certificado.



**5.- Comparadores de masa utilizados:**

RADWAG	C15K-B-01, Max= 15 000 g, d= 0,01 g
RADWAG	C25K-B-01, Max= 25 000 g, d= 0,01 g
SARTORIUS	B30K-C-01, Max= 32 500 g, d= 0,1 g

**6.- Observaciones:**

Se adjunta al certificado una estampilla con el Nro. de Certificado de Calibración "39194-P-0825" con fecha 12-08-2025.

El valor del error convencional se obtuvo por comparación con pesas patrón referidas a una densidad de 8 000 kg/m<sup>3</sup> en aire de densidad 1,2 kg/m<sup>3</sup>.

Las incertidumbres de calibración/medición, calculadas con un factor de cobertura k=2 correspondiente a un nivel de confianza de aproximadamente 95% considerando distribución normal, no superan los valores de incertidumbre expresados en la tabla de resultados.

Realizado por:

Controlado por:



*F*

*S*

*[Signature]*

MANUEL R. DOLZ  
DIRECTOR TÉCNICO

Franco J. de Anca

Manuel R. Dolz

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren exclusivamente a los equipos o instrumentos sometidos a la calibración o medición, así como al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El Laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de este certificado.